

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。
組み立てる前に、この説明書を必ずよくお読みの上、正しく組み立ててください。
お読みになったあとは、末永くお使い頂くために、大切に保管してください。

安全上のご注意


- 下記内容に十分注意してください。けが・破損の原因になります。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
 - 本商品は対象機種スタンド以外には取り付けないでください。
落下によるけが・破損の原因になります。
 - 設置工事は必ず専門業者が行ってください。
天井や壁面の状況に合わせた適切なネジ等を使用して取り付けてください。
 - 常時搖れや振動が発生する場所の天井や壁面への取付はおやめください。
製品の落下や取り付けられたスタンドの転倒を引き起こし、けが・破損の原因になります。
 - 製品にぶら下がったりしないでください。
製品の落下や取り付けられたスタンドの転倒を引き起こし、けが・破損の原因になります。

お手入れのしかた


- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤についた布をかたく絞って拭いてください。
その後、水についた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

組み立て手順

1. ワイヤーを取り付ける。




2. C型フックを取り付ける。



3. アンカーにワイヤーを固定する。

天井や壁に設けたアンカーハ、C型フックを使ってワイヤーを固定してください。
アンカーには付属のアイナットやアイストラップをご利用ください。



⚠️ 設置工事は必ず専門業者が行ってください。

<施工例>

天井や壁の高い位置にアンカーを設置してください。
ワイヤーが軽くたわむよう施工してください。

