

この説明書は、この商品の組み立てかたと組立時の注意事項について記載しています。
組み立てる前に、この説明書を必ずよくお読みの上、正しく組み立ててください。
お読みになったあとは、末永くお使い頂くために、大切に保管してください。

安全上のご注意

下記内容に十分注意してください。

転倒や落下によるけが・破損の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

- 対応機種以外の場所に設置しないでください。

お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭いてください。
- 汚れが著しい場合はうすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
その後、水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取り、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
※汚れを落とすときの注意
水にぬれたままにしておいたり、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

組み立てを始める前に

- 組み立てはカーペットの上や毛布などを敷いて作業し、床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立ての前に必ず構成部品、部品袋、完成図を確認してください。
- 組み立ては必ず手順通りに作業してください。部品の落下によるけが、破損のおそれがあります。
- イラストは実物とは多少異なります。


◆ 構成部品



◆ 構成部品組立用ネジ

十字穴付きナベ組込ネジ M6×20 × 2	十字穴付きナベ組込ネジ M4×10 × 2

プラスドライバー中(No.2)、プラスドライバード(No.3)をご用意ください。



※本製品に、ディスプレイスタンド及びMspeaker IIは付属しておりません。


1. スタンド支柱にスピーカー取付金具を取り付ける。

使用ネジ：十字穴付きナベ組込ネジ(M6×20) × 2

使用工具：プラスドライバード (No.3)

スタンド支柱背面のカバーを取り外し、好みの高さに合わせ取り付けてください。


※カバー脱着時の指づめにご注意ください。



2. Mspeaker II付属マウント金具を取り付ける。

使用ネジ：十字穴付きナベ組込ネジ(M4×10) × 2

使用工具：プラスドライバー中 (No.2)



3. Mspeaker IIを取り付ける。

※詳しい取り付け方法はMspeaker IIの組立説明書をご確認ください。

